



Código Focker	Nr. Original	Descricao	Interno	Externo	Alt.h	Alt.H
05847-RVI		RASPADOR VITON	118.5000	126.5000	4.0000	6.0000
05833-RVI	40704242	RASPADOR VITON	25.0000	33.0000	4.0000	7.0000
05832-RVI	40742842-4	RASPADOR VITON	36.5000	44.0000	4.0000	7.0000
05836-RVI	408080424	RASPADOR VITON	120.0000	130.0000	5.0000	7.0000
05773-RVI	66D.1773.VITON	RASPADOR VITON	45.0000	53.0000	4.0000	7.0000
05970-RVI	66D.2362.	RASPADOR VITON	60.0000	70.0000	5.5000	7.0000
05633-RVI	66D.2755.	RASPADOR VITON	70.0000	78.0000	4.0000	6.0000
05724-RVI	66D.2756.VITON	RASPADOR VITON	70.0000	78.5000	5.3000	8.0000
05954-RVI	787044	RASPADOR VITON	31.7500	41.2700	0.0000	8.7000
05809-RVI	D.0750.VITON	RASPADOR VITON	3/4	1" 1/8	3/16	9/32
06031-RVI	D.1500.VITON	RASPADOR VITON	1" 1/2	1" 7/8	3/16	9/32
05846-RVI	D.3375.VITON	RASPADOR VITON	3" 3/8	3" 7/8	1/4	3/8
05896-RVI	D.5500.VITON	RASPADOR VITON	5" 1/2	6" 1/4	3/8	9/16
05915-RVI	D.940/15.VITON	RASPADOR VITON	34.8700	42.7700	2.6400	3.9600
05949-RVI	D.940/23.VITON	RASPADOR VITON	57.0900	65.0000	2.6400	5.0000
05948-RVI	D.940/35.VITON	RASPADOR VITON	95.1700	104.6900	3.0200	6.5000
05541-RVI	DH-112	RASPADOR VITON	112.0000	122.0000	6.0000	8.0000
05499-RVI	DH-140	RASPADOR VITON	140.0000	153.0000	7.0000	9.5000
05589-RVI	DH-45	RASPADOR VITON	45.0000	53.0000	5.0000	6.5000
05545-RVI	DH-56	RASPADOR VITON	56.0000	64.0000	5.0000	6.5000
05546-RVI	DH-71	RASPADOR VITON	71.0000	81.0000	6.0000	8.0000
05778-RVI	F-540044	RASPADOR VITON	25.9000	28.9000	0.0000	4.0000
05881-RVI	M.771044.	RASPADOR VITON	32.3000	35.6000	0.0000	4.0000