



Código Focker	Nr. Original	Descricao	Interno	Externo	Alt.h	Alt.H
05562-RBO		RASPADOR BORRACHA	14.0000	18.0000	2.9000	5.8000
05549-RBO		RASPADOR BORRACHA	15.8700	22.2000	2.5000	5.0000
06146-RBO		RASPADOR BORRACHA	18.0000	25.5000	5.1000	7.6000
05093-RBO		RASPADOR BORRACHA	19.0000	26.2000	7.1500	10.7200
05835-RBO		RASPADOR BORRACHA	28.5000	36.0000	4.0000	6.0000
05691-RBO		RASPADOR BORRACHA	19.0500	25.4000	4.0000	6.0000
05646-RBO		RASPADOR BORRACHA	40.0000	48.0000	0.0000	5.0000
05180-RBO		RASPADOR BORRACHA	34.9300	44.4500	6.3500	7.0000
05456-RBO		RASPADOR BORRACHA	37.0000	45.0000	7.0000	10.5000
06165-RBO		RASPADOR BORRACHA	50.0000	60.0000	2.5000	3.7500
06168-RBO		RASPADOR BORRACHA	57.1000	65.0000	2.7800	4.2000
05686-RBO		RASPADOR BORRACHA	60.0000	68.0000	7.0000	10.0000
06166-RBO		RASPADOR BORRACHA	63.0000	69.0000	2.5000	3.7500
05103-RBO		RASPADOR BORRACHA	70.0000	78.0000	0.0000	7.2000
06167-RBO		RASPADOR BORRACHA	75.0000	83.0000	5.3000	7.9500
05748-RBO		RASPADOR BORRACHA	76.5000	88.5000	5.3000	8.0500
05346-RBO		RASPADOR BORRACHA	85.3000	95.3000	0.0000	5.0000
05467-RBO		RASPADOR BORRACHA	88.9000	101.7000	0.0000	7.1400
05747-RBO		RASPADOR BORRACHA	90.0000	102.7000	5.3000	11.0000
05344-RBO		RASPADOR BORRACHA	110.7000	120.7000	0.0000	5.0000
05345-RBO		RASPADOR BORRACHA	139.2000	149.3000	0.0000	5.0000
05525-RBO		RASPADOR BORRACHA	159.3000	174.3000	0.0000	12.0000
05342-RBO		RASPADOR BORRACHA	190.0900	200.0000	5.0000	0.0000
06237-RBO	66D1000	RASPADOR BORRACHA	25.4000	31.7500	2.6200	3.0000
06123-RBO	882976	RASPADOR BORRACHA	19.0500	25.0400	2.6000	3.7000